

Návod k obsluze elektronických trezorů SAFETronics řady M (M 12/3, M 14/3, M 16) a IVETA ME

Základní informace

- před prvním použitím trezoru nezapomeňte vyjmout klíče z vnitřního prostoru
- bez vloženého aktivátoru (plochý umělohmotný výlisek černé barvy v příslušenství) je trezor nefunkční
- platné stlačení klávesy je signalizováno krátkým zvukovým znamením
- hlášení trezoru tj. nápisy na displeji jsou doprovázeny krátkou melodií

Aktivace trezoru (RESET)

následující provést při otevřených dveřích (jsou-li zamčené, mechanicky odemknout, otevřít, znovu uzamknout v otevřeném stavu) a **vyjmout klíč**

- vložit a zatlačit aktivátor do otvoru ve vnitřním krytu dveří
- počkat na nápis „HELLO“, který oznamuje, že aktivace je úspěšně ukončena
- zavřít dveře trezoru (nejsou-li dveře zavřeny, elektronika čeká, až se zavřou bez jakéhokoli upozornění)

Volba kódu - všeobecně

- kód tvoří šest číslic, které se potvrzují klávesou „ENTER“
- před stiskem klávesy „ENTER“ je možné kód nebo jeho část smazat klávesou „CLEAR“
- doba na zadání prvního čísla je maximálně 4 vteřiny, mezi číslicemi kódu 6 vteřin, jakož i doba od zadání poslední číslice kódu do stisku klávesy „ENTER“

Volba zpoždění odemknutí trezoru - všeobecně

- zpoždění tvoří 1-2 číslice, které znamenají čas v minutách, s jakým se zámeček trezoru otevře po správném zadání kódu
- zadané hodnoty se potvrzují klávesou „ENTER“ (na displeji se objeví nápis „PAUSE“)
- před stiskem klávesy „ENTER“ je možné zadanou hodnotu zrušit klávesou „CLEAR“
- doba na vložení prvního čísla je maximálně 4 vteřiny, mezi číslicemi 6 vteřin, jakož i doba od zadání poslední číslice do stisku klávesy „ENTER“
- nastavení platí pro každé odemknutí až do opětovné aktivace a je možno nastavit jej **pouze** po provedení aktivace trezoru a následném zadání kódu
- při otevírání takového trezoru se pak po zadání správného kódu při dalším stisku jakékoli klávesy objeví na displeji nápis „PAUSE X“, kde X znamená čas, jaký zbývá do otevření zámečku

Uzamykání trezoru

1. PRVNÍ uzamknutí trezoru

Provést aktivaci (nápis „HELLO“), zavřít dveře (nápis „CODE“) a zvolit šestimístný číselný kód, který se potvrdí stisknutím klávesy „ENTER“. V následujících šesti vteřinách po stisku klávesy „ENTER“ je možno ještě nastavit zpoždění, s jakým bude zámeček trezoru otevírat dveře po zadání správného kódu, nebo dalším stiskem klávesy „ENTER“ uzamknout trezor okamžitě (bez prodlevy šesti vteřin). Zpoždění může být nastaveno v intervalu 1-99 minut. Pokud se zadání zpoždění vynechá nebo se při jeho zadávání navolí hodnoty 0 nebo 00, trezor se bude otevírat bez zpoždění. Ve chvíli, kdy zámeček trezoru uzavře, objeví se naposledy na displeji po nápisu „CLOSED“ zadaný kód na dobu 6-i vteřin. Jestliže se kód nezadá, bude elektronika v intervalu 6-i vteřin akusticky a zároveň napísem „CODE“ upozorňovat celkem 60x na potřebu zadání kódu. Po uplynutí těchto 60-i intervalů trezor čeká na zadání kódu bez dalšího upozorňování.

2. Běžné zamykání

Při běžném zamykání trezoru (kód je již známý - uložen v paměti) je možné jeho zamknutí po zavření dveří třemi způsoby :

- běžné rychlé zamknutí : stiskem klávesy „ENTER“ se trezor okamžitě uzamkne pod známým kódem
- automatické zamknutí : při ponechání jen zavřených dveří - trezor 5x po 6 vteřinách krátkým zvukovým signálem upozorňuje na odemknutý stav a poté se uzamkne

3. Uzamknutí se změnou kódu

- bez použití aktivátoru: zavřít dveře, zadat nový kód a potvrdit klávesou „ENTER“ - zámek se uzavře okamžitě (je-li zadáno zpoždění otevírání zámku, zůstane nastaveno v nezměněné hodnotě)
- s pomocí aktivátoru (RESET): po vyjmutí a opakovaném vložení aktivátoru (v tomto případě parametry zpoždění zachovány nezůstanou)

Je-li nyní vhodné vyměnit baterie, objeví se po úspěšném zamknutí trezoru (nápis „CLOSED“) na displeji hlášení „BA-LO“.

Odemykání trezoru

Zadáním správného šestimístného kódu, který je nutné potvrdit do šesti vteřin klávesou „ENTER“, se trezor okamžitě odemkne (není-li nastaveno zpoždění). Při zadávání kódu se na displeji místo čísel zobrazují jen pomlčky. Stane-li se při vkládání čísel chyba je možné celý kód nebo jeho část smazat stiskem klávesy „CLEAR“ a zadat celý kód znovu. Odemknutí je oznámeno nápisem „-OPEN-“.

Při zadání nesprávného kódu se zobrazí nápis „ErCODE“ a zazní specifická melodie. Po čtyřech po sobě jdoucích zadáních neplatných kódů se trezor zablokuje na cca 30 minut. V této době se při stisku jakékoli klávesy objeví na displeji nápis „HOLD XX“, kde XX je čas v minutách, jaký zbývá do odblokování.

Po odemknutí trezoru ohlášeném nápisem „-OPEN-“ je možné trezor otevřít. Po otevření elektronika signalizuje tento stav 5x po jedné minutě, poté čeká na zavření dveří bez dalšího upozornění.

Poruchové stavy

- Pokud se začne při manipulaci s trezorem objevovat na displeji nápisu „BA-LO“, je třeba vyměnit baterie.

***** **VŽDY ZÁSADNĚ POUŽÍVAT ALKALICKÉ typ „C“** *****

- Po hlášení ERROR 1, 2 nebo 3 (objevuje se opakovaně při každém stisku klávesnice) je možné trezor otevřít jen mechanicky klíčem a nově zaktivovat.

Chybová hlášení

- ERROR 1: Z jakéhokoli důvodu došlo k aktivaci (reset) při zavřených dveřích. Elektronika se zablokuje.
- ERROR 2: Při překročení maximální doby odemykání nebo zamykání (6 vteřin), během které nedošlo k úplnému odemknutí nebo uzamknutí. Při tomto hlášení se zvlášť testují baterie a tedy následuje další hlášení o jejich stavu tj. v pořádku nápis „BA-HI“ nebo potřebná výměna nápis „BA-LO“.
- ERROR 3: Pokud v uzamčeném stavu dojde k pokusu o násilné vniknutí, nebo k poruše dveřního spínače. Elektronika se zablokuje.

Zablokováním elektroniky rozuměj stav, kdy se při stisku kterékoli klávesy objeví nápis „ERROR x“, kde x je 1, 2 nebo 3. Po odstranění příčiny je nutné trezor **RESETOVAT**. (viz odstavec aktivace)

Mechanické odemykání trezoru

Trezor je možné v případě nutnosti otevřít mechanicky - klíčem, který je součástí dodávky (2ks). Odemknout zámek (větší polovinu klíče vlevo), při otevřených dveřích znovu zamknout, **VYJMOUT** klíč ze zámku a poté vyjmout aktivátor z otvoru. Dále provést aktivaci podle návodu.

Kontrola a výměna baterií

Při každém odemykání a zamykání se testuje stav baterií. Pokud je jejich stav špatný, po hlášení „-OPEN-“ nebo „CLOSED“ se objeví nápis „BA-LO“. Baterie vyměňujeme pouze při vyjmutém aktivátoru (riziko poškození elektroniky). Pro výměnu si připravíme čtyři kusy **ALKALICKÝCH** baterií typu „C“.

***** **UPOZORNĚNÍ** *****

Běžné elektronické uzamčení a odemknutí trezoru je možné jen je-li klíč v poloze zamčeno. V poloze odemknuto je uzavírací mechanismus blokován a elektronika hlásí chybu (ERROR 2).

